

Menú Especial Central CT-ECO:

Funciones Especiales:

Para poder ingresar al menú de funciones especiales debemos realizar el siguiente procedimiento.

- 1) Desconectar la alimentación de 220v
- 2) Presionar el **Botón (+)** y luego conectar la alimentación de 220v
- 3) Con el botón presionado esperar (aprox.10 Seg.) que el **Led ST** quede encendido de manera permanente y luego se apaga.
- 4) Ahora vamos presionando los botones **(-) y (+)** (según la tabla), esto nos activa o desactiva las funciones especiales.

Tabla de Funciones Especiales:

MENU ESP.	(-)	(+)
1	ARRANQUE MAXIMO	ARRANQUE PROGRE.
2	MODO EDIFICIO (OFF)	MODO EDIFICIO (ON)
3	AUTO. TX CIERRA	AUTO.TX REINICIA TIEMPO
4	DESACEL. TIEMPO	DESACEL. FC
5	DESCOMP. EN CIERRE(OFF)	DESCOMP. EN CIERRE (ON)
6	PULSO CER CIERRE (OFF)	PULSO CER CIERRE (ON)
7	GOLPE DE ARIETE (OFF)	GOLPE DE ARIETE (ON)
8	LUZ CORTESIA 30 SEG,	LUZ CORTESIA 60 SEG,

Restauración Valores de Fábrica (Solo Menú Principal):

Para poder ingresar a la Restauración de los Valores de Fábrica debemos realizar el siguiente procedimiento.

- 1) Desconectar la alimentación de 220v
- 2) Presionar el **Botón (-)** y luego conectar la alimentación de 220v
- 3) Con el botón presionado esperar (aprox.10 Seg.) que el **Led ST** que encendido de manera permanente y luego se apaga.